「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ! まず、設定用のパソコン(LANポート有)の設定変更をします。(Windows10の場合)

- 1 [スタート] [コントロールパネル]の順にクリックし [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、 [プロパティ]をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を 選択して、[プロパティ]を クリックします。





OK キャンセル

IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

- 1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。 ※上記手順で実施できない場合は、パソコンからLANケーブルではなく、 申し込みいただいたSSIDに無線で接続し、下記手順に進んでください ※どちらの手順でもうまく設定できない場合はサポートセンタへ ご連絡ください
- パソコンのWebブラウザのアドレスバーに 「my.meraki.com」を入力し、「Enter」キーを押します。
- 右上の をクリックします。



シリアル番号(例 Q***-****-****)を入力し、 「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)



5 IPアドレス/DNSサーバを設定します。 「Static」を選択 Wi-Fiアクセスポイント 装置に付与する IPアドレスを設定 Wi-Fiアクセスポイント 装置に付与する サブネットマスクを設定 デフォルト ゲートウェイを設定 DNSサーバ(プライマリ) のアドレスを設定 DNSサーバ(セカンダリ) のアドレスを設定 プロキシサーバがある 場合は「YES」を選択 プロキシサーバの プロキシサーバの ポート番号を設定 IPアドレスを設定 「Save」をクリックします。 (Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動することがあります。)

手動設定した内容を下記に記載し保管してください。 memo

IPアドレス / DNSサーバ

	, ,
IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

プロキシサーバガ	「ある場合は、プロキシサーバ
Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

▲ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ (NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置から
NANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP:80,443,7734,7752 UDP:53,123,1812,7351,9350



1	確認↑	
	同梱物をご確認	ください
\checkmark	Wi-Fiアクセスポイント装置(本	体)
	吊り天井用取り付けキット	マウントク (水平器付) (水平器付)))))))))))))))))))
お客村 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	様にご用意いただくもの /i-Fiをご利用する ′ートパソコンまたは 、マートフォン・タブレット等	
困 ⁻	ったときはWi-Fiサポー i-Fiサポートセンター	bezyen! €1 120-

0120-260-405

間▶午前9時~午後9時<年中無休>



	「しノ」女心心臣の心で	
申込	書をご準備の上、記載されたSS	
	マートフォンまたはタブレット で確認する(Androidの場合)	
1	設定 🥇 をタップ!	
2	Wi-Fi機能をON!	
	 ※ * ≤ 0:16 ※ 設定 無度とネットワーク Wi-Fi Bluetooth データ使用 	
3	申込書に記載したSSIDを選択し、 クリック!	
	■ ※ 〒 40.16 WFFi DEMO W-Fi SSID 接続されました 予 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 WFi ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
4	申込書に記載したパスワードを 入力し、接続をクリック!	
	DEMO Wi-Fi SSID 電波強度 非常に強い セキュリティ WEP パスワード	
5	Wi-Fiマークが表示され、 インターネットがご利用できれば完了!	

